


# RS422回線のSPD接続例



通信用SPDは、  
次の対応機種から  
お選び下さい。

対応機種(型式)	
通信用SPD(1)	通信用SPD(2)
ZPW-485JKN	—
ZP-H2-H1JK	ZP-N1JK
ZP-H2-H1JKN	ZP-N1JKN